

Toebehoren voor onze Skycom CE centrales

Prioritaire schakelaar

De prioritaire schakelaar is speciaal ontwikkeld voor de Skycom CE centrales die gebruikt worden voor de aansturing van onze rook- en warmteafvoersystemen. Deze schakelaar heeft altijd de hoogste prioriteit in het systeem. Ongeacht de alarmstatus van de centrale kunnen de RWA-luiken via deze schakelaar worden geopend en gesloten, enkel en alleen door de brandweer.

Wanneer de Skycom CE centrale – om welke reden dan ook – niet in de hal van het gebouw kan worden geplaatst, is het aangewezen om deze schakelaar te voorzien. Dankzij de aanwezigheid van een prioritaire schakelaar in de hal kan de brandweer het RWA-systeem makkelijk bedienen. De Skycom CE centrale wordt in zo'n geval bijvoorbeeld in de technische ruimte geïnstalleerd.



Wind- en regendetectie

De wind- en regendetector bestaat uit een windrad en een regensensor. Met de detectoren is het mogelijk een signaal te geven naar de Skycom CE centrale om de RWA-koepel(s) te sluiten. De regendetector dient in een hellende positie gemonteerd te worden voor de afvoer van regenwater (zie meegeleverde beugel). De wind- en regensensor is uitgerust met een relais met een potentiaalvrij contact. De gevoeligheid voor regen- en winddetectie kan geregeld worden. Door koppeling op de Skycom CE wordt gezorgd voor de juiste prioriteiten. Zo zal bijvoorbeeld de regendetectie de koepel sluiten, maar zal bij een branddetectie de koepel toch geopend worden.



Temperatuurdetector

Wanneer de externe temperatuurdetector een temperatuur van meer dan 75° C constateert, wordt de Skycom CE mastercentrale in alarmstatus gebracht en opent het RWA-systeem zich automatisch.

Deze externe temperatuurdetector moet horizontaal worden gemonteerd aan de onderkant van het afgewerkt dak.



Ventilatie drukknop

Dit is een open/toe-schakelaar om de ventilatie bij 24 V rook- en warmteafvoersystemen manueel te bedienen.

Deze schakelaar wordt geleverd met een behuizing die in opbouw kan worden gemonteerd. Let op dat je de veertjes achteraan de beide drukknoppen plaatst.
Afmetingen: 65 x 65 x 45 mm (B x H x D)

Meer informatie over de aansluiting vind je in de Skycom CE montagehandleiding.



Rookdetector

Deze externe rookdetector is speciaal ontwikkeld voor een Skycom CE centrale die gebruikt wordt voor de aansturing van onze RWA-afvoersystemen.

Deze detector moet horizontaal worden gemonteerd aan de onderkant van het afgewerkt dak.



Branddrukknop

Deze branddrukknop is speciaal ontwikkeld voor een Skycom CE centrale die gebruikt wordt voor de aansturing van onze RWA-afvoersystemen.

Om de centrale in alarmstatus te brengen, dient men het glazen venster te breken en op de rode drukknop te duwen. Op die manier wordt het RWA-systeem geactiveerd.

Het systeem testen kan makkelijk door het deurtje te openen en de rode drukknop te activeren.

